### **Inhaltsverzeichnis**

1. Anleitung zur Zählerstandsabfrage der Maschinen: Sharp MX-

Sharp MX-2614	.4
Sharp MX-2630	.5
Sharp MX-2640	.3
Sharp MX-3050	.5
Sharp MX-3060	.5
Sharp MX-3070	.5
Sharp MX-3114	.4
Sharp MX-3140	.3
Sharp MX-3550	.5
Sharp MX-3560	.5
Sharp MX-3570	.5
Sharp MX-3640	.3
Sharp MX-4050	.5
Sharp MX-4060	.5
Sharp MX-4070	.5
Sharp MX-4112	.3
Sharp MX-4140	.3
Sharp MX-4141	.3
Sharp MX-5050	.5
Sharp MX-5070	.5
Sharp MX-5112	.3
Sharp MX-5140	.3
Sharp MX-5141	.3
Sharp MX-6050	.5
Sharp MX-6070	.5
Sharp MX-2651	.5
Sharp MX-3051	.5
Sharp MX-3061	.5
Sharp MX-3071	.5
Sharp MX-3551	.5
Sharp MX-3561	.5
Sharp MX-3571	.5
Sharp MX-4051	.5
Sharp MX-4061	.5
Sharp MX-4071	.5
Sharp MX-5051	.5
Sharp MX-5071	.5
Sharp MX-6051	.5
Sharp MX-6071	.5
Sharp MX-6240	.3
Sharp MX-6500	.3
Sharp MX-7040	.3
Sharp MX-7500	.3

2. Anleitung zur Zählerstandsabfrage der Maschinen : Sharp MX-B/C

Sharp MX-B355	5
Sharp MX-B455	5
Sharp MX-B356	5
Sharp MX-B456	5
Sharp MX-C303	5
Sharp MX-C304	5
Sharp MX-C300P	6
Sharp MX-C300W	6
Sharp MX-C301W	4

3. Anleitung zur Zählerstandsabfrage der Maschinen : Sharp MX-M

Sharp MX-M364	.3
Sharp MX-M365	.3
Sharp MX-M464	.3
Sharp MX-M465	.3
Sharp MX-M564	.3
Sharp MX-M565	.3
Sharp MX-M654	.3
Sharp MX-M754	.3
Sharp MX-M904	.3
Sharp MX-M1204	.3

4. Anleitung zur Zählerstandsabfrage der Maschinen : Sharp BP-

Sharp BP-50C26	5
Sharp BP-60C31	5
Sharp BP-60C45	5
Sharp BP-70C31	5
Sharp BP-70C45	5
Sharp BP-70C55	5
Sharp BP-70C65	5
Sharp BP-70M75	5

5. Anleitung zur Zählerstandsabfrage der Maschinen : Ricoh SP+SPC

Ricoh SP C352	7
Ricoh SP 3600	8
Ricoh SP 4510DN	8
Ricoh SP 4510SF	7
Ricoh SP 4520DN	7
Ricoh SP 4520SF	7
Ricoh SP 8400	9

6. Anleitung zur Zählerstandsabfrage der Maschinen : Ricoh MP

Ricoh MP 2852	9
Ricoh MP 3352	10
Ricoh MP 3353	10
Ricoh MP 5054	9
Ricoh MP 6054	9

7. Anleitung zur Zählerstandsabfrage der Maschinen : Ricoh MPC+MPC W

10
10
9
9
10
9
9
10
9

Ricoh MPC 2050	10
Ricoh MPC 2051	10
Ricoh MPC 2504	9
Ricoh MPC 2550	10
Ricoh MPC 2551	10
Ricoh MPC 3001	10
Ricoh MPC 3002	10
Ricoh MPC 3003	10
Ricoh MPC 3004	9
Ricoh MPC 3504	9
Ricoh MPC 4502	10
Ricoh MPC 4503	10
Ricoh MPC 4504	9
Ricoh MPC 5502	10
Ricoh MPC 5503	10
Ricoh MPC 5504	9
Ricoh MPC W2200	10
Ricoh MPC W2201SP	9

8. Anleitung zur Zählerstandsabfrage der Maschinen : Ricoh IM C

Ricoh IMC 2000	11
Ricoh IMC 3000	11
Ricoh IMC 6000	11
Ricoh IMC 8000	11
Ricoh IMC 2500	11
Ricoh IMC 3500	11
Ricoh IMC 4500	11
Ricoh IMC 5500	11
Ricoh IMC 6500	11
Ricoh IM C 300	11
Ricoh IM C 400	11
Ricoh IM C 530	11

#### MX-

2640/3140/3640/4112/4140/ 4141/5112/5140/5141/6240/ 6500/7040/7500 **MX-M** 364/365/464/465/564/565/654/

364/365/464/465/564/565/654/ 754/904/1054/1204 1. Drücken Sie rechts unten auf den Pfeil



2. Drücken Sie die Taste "Einstellungen"



3. Wählen Sie im Touchdisplay "Einstellungen für System"



4. Drucken Sie die "Gesamtzählung" aus

	() 		Harringsavaras
Einstellungen für System > Ger	amtzählung		4
Seitenanfang			Administrator anmelden
Status	Gesamtzählung		
Adressbuch	DruckenUpdate		
Kontrolle der Benutzer	Aktualisie thezeit:	2018/03/08 10:30:30	_
Einstellungen für System	Gesamtza u.	Zählemummer	
	Schwarzweiß	222557	
" Gesamtzantung	Vollfarbe	181406	
* Einstellungen des Standards	Zweifarbig	0	
Eistendruck (Benutzer)	Eine Farbe	6	
Einstellungen für Papierfach	<u>y</u>		
Papierart angeben	Inhhezeichnung		7ählemummer
= F-Code Postfach		Schwarzweiß	160990
E Favdaten Empfano/		Vollfarbe	46118



Sharp MX-2630/3050/3060/3070 3550/3560/3570/4050 4060/4070/5050/5070 6050/6070 MX-B 355/455 MX-2651/3051/3061/3071 3551/3561/3571/4051 4061/4071/5051/5071 6051/6071 MX-B 356/456 MX-C 303/304 BP-50C26/60C31/60C45/70C31/70 C45/70C55/70C65/70M75

1. Drücken Sie die Taste "Einstellungen"



2. Wählen Sie im Touchdisplay "Status"



3. Wählen Sie "Gesamtzählung"



4. Drucken Sie die "Gesamtzählung" aus

Status	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System			Administrator-I	Login
	Q	Status > Gesamtzählung				
Geräteidentifikation		Gesamtzählung			5 <sup>A</sup>	4
③ Gesamtzählung		Drucken Update				
Gerätestatus		Aktualisie geweit:	2018/	03/08 11:10:16		
Netzwerkstatus		Gesamtzählung		Zählernummer		
Firmware-Version		Schwarzweiß		354		
Aus-/Einschalten		Vollfarbe		142		
		Zweifarbig		0		
Datentiste	-	Eine Farbe	•	0		
Liste für Benutzer						
Liste für Administrator	-				A Seitenanfang	



1. Drücken Sie die Taste "Fn"



2. Drücken Sie mit der Pfeiltaste nach unten, bis "Gesamtzählung" erscheint



3. Mit "OK" bestätigen



Nur ablesbar, nicht druckbar! Um auf die Gesamtzählung Schwarz/Weiß und Farbe zu kommen, müssen Sie die Drucke und Kopien (Schwarz/Weiß und Farbe) addieren.

Ricoh SP
4510SF/4520SF/4520DN/
SPC
352

1. Drücken Sie die Taste "User Tools"/"Counter" bzw. "(123)"



#### 2. Wählen Sie "Druckereinstellungen"



#### 3. Wählen Sie "Liste/Testdruck"



#### 4. "Konfigurationsseite" wählen

Home /		The sources	Reset
	Liste/Testduck	Vertassen	
-	Mehrere Listen		
-	Konfigurationsseite		4 GHI 5
	Fehlerprotokoll	1/2	7 POPS 8
9	Verbrauchsmaterial-Informationsliste		·/* 0
	Menuliste	V	



#### 1. Drücken Sie die Taste "Menü"



2. Drücken Sie mit der Pfeiltaste runter bis "Liste/Testdruck" erscheint, mit "OK" bestätigen



3. Drücken Sie mit der Pfeiltaste runter bis "Konfigurationsseite" erscheint



Seite **8** von **11** 

C. Rudolf Salfer GmbH – Bahnhofstraße 17 – 84453 Mühldorf am Inn – zaehlerstaende@salfer.de- +49 8631 3677 0





A

